

Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Jednostkę centralną można podłączyć tylko do prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej z gniazdkiem wtykowym dwubiegunowym, z bolcem ochronnym. Jednostka przystosowana jest do pracy pod napięciem 230 V i częstotliwości 50 Hz. Obciążalność instalacji powinna być większa od 15 A.

2. Jednostka centralna nie może być używana w obecności oparów palnych. Iskrzenie szczotek silnika może spowodować zapłon tych oparów.

3. Niedopuszczalne są uszkodzenia mechaniczne filtra (pęknięcia, rozdarcia) – może to doprowadzić do uszkodzenia wirnika silnika.

4. Sznur sieciowy powinien być odłączony od gniazda zasilającego, jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w przypadku prac serwisowo-naprawczych.

5. Nie wolno przykrywać części silnikowej w jednostce. Pogarsza to warunki chłodzenia doprowadzając do przegrzania i przedwczesnego zużycia silnika.

6. Jednostki Q Bas, Q Extra, Q Extra Cyklon i Q Pro T firmy Husky, przeznaczone są wyłącznie do pracy „suchej”. Niedopuszczalne jest w żadnym przypadku zbieranie płynów. Grozi to porażeniem użytkownika prądem elektrycznym i zniszczeniem urządzenia.

7. Nie wolno za pomocą instalacji centralnego odkurzania zbierać kurzu „budowlanego”. Cement, wapno, gips mogą zatkać instalację ssącą, uszkodzić filtry, a nawet zniszczyć turbinę silnika.

8. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy lub uszkodzenia jednostki centralnej należy ją odłączyć od gniazda zasilającego i niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.

9. System pracuje efektywnie jedynie pod warunkiem szczelności wszystkich elementów, dlatego nie wolno w gniazdach ssących umieszczać przedmiotów utrudniających zamykanie się otworów przy włączaniu jednostki. System może pracować tylko do jednego gniazda – w tym samym czasie z pozostałych gniazd nie należy korzystać.

10. Co 2 lata lub 300 godzin pracy należy kontrolować stan szczotek silnika, a w razie potrzeby – wymienić je na nowe (dostarczane wraz z jednostką centralną). Czynność ta wymaga otworenia komory silnika i nie należy do zobowiązań gwarancyjnych. Wymiany szczotek w silniku może dokonać użytkownik samodzielnie (instrukcję wymiany szczotek dołączono) lub zlecając tą czynność instalatorowi.

11. Wszystkie jednostki centralne posiadają certyfikat bezpieczeństwa B wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.