

Obsługa akcesoriów

1. Przygotowanie akcesoriów do pracy:

- nałożyć na rączkę węża odkurzającego rurę teleskopową i odpowiednią do odkurzanych powierzchni ssawkę.

- włożyć końcówkę węża odkurzającego do gniazda ssącego tak, by każda z metalowych połówek pierścienia przewodzącego dotykała jednego styku w gniazdku.

UWAGA! Jeśli używany model węża nie posiada w rączce wyłącznika, system zaczyna działać tuż po włożeniu go do gniazda ssącego – wtedy sposób wkładania wtyku węża jest obojętny.

2. Uruchomienie odkurzacza centralnego:

- z wężem wyposażonym we włącznik: przełącznik w rączce ustawić w pozycji ON (włącz). Po zakończeniu pracy przełącznik ustawić w pozycji OFF (wyłącz).

- z wężem bez włącznika: połączenie węża z gniazdem ssącym powoduje uruchomienie systemu.

3. Zakończenie pracy:

- wyjąć końcówkę węża odkurzającego z gniazda ssącego.

- zdjąć rurę teleskopową i ssawkę, zwinać wąż.

ZALECENIA:

- Prosimy pamiętać o odłączaniu węża ssącego z włącznikiem po zakończeniu odkurzania. Wąż z przełącznikiem w pozycji OFF (wyłącz) pozostawiony w gnieździe nadal pracuje zasysając powietrze. W wypadku równoległej pracy z użyciem innego gniazda (np. szufelki automatycznej lub zestawu garażowego) najczęściej to jest przyczyną „nagłej” utraty mocy używanego zestawu i nieuzasadnionych (więc płatnych!) interwencji serwisanta.

- Nie używać rączki węża lub rury teleskopowej bez nałożenia ssawki.