

Obsługa jednostki centralnej

1. Opróżnianie nagromadzonych śmieci z pojemników (dla jednostek Q Extra Cyklon i Q Pro V firmy Husky):

- odpiąć oba zamki pojemnika na śmieci podnosząc je do góry;

- zdjąć wypełniony pojemnik i opróżnić go (zalecane jest również delikatne otrzepanie filtra, widocznego wewnątrz jednostki przy zdjętym pojemniku;

- założyć pojemnik na uchwyty zamków i zamknąć je pociągając ich ręczki w dół. Pojemnik po założeniu musi ściśle przylegać do umieszczonej na jednostce uszczelki!

2. Opróżnianie nagromadzonych śmieci z pojemników wraz z workiem papierowym (dla jednostek Q Bas, Q Extra i Q Pro T firmy Husky):

- zdjąć pokrywę komory pyłowej;

- zsunąć membranę worka papierowego z tulei ssącej;

- wyciągnąć do góry zużyty worek;

- nasunąć membranę pustego worka na tuleję ssącą, tak by większa część worka znalazła się poniżej wlotu wypełniając komorę jednostki;

- założyć pokrywę komory ssącej, tak, by jej uszczelka przylegała do krawędzi jednostki - nie dociskać: po załączeniu układ uszczelni się samoczynnie.