

## Konserwacja sprzętu

Konserwacja sprzętu:

- Obudowę jednostki centralnej wycierać miękką, wilgotną ściereczką - bez stosowania żrących środków chemicznych.
- Opróżniać pojemnik na śmieci średnio 2-3 razy w roku, lub w razie potrzeby podczas sprząwania z dużą częstotliwością.
- Kontrolować stan szczotek silnika.
- wszystkie akcesoria do sprząwania wycierać miękką, wilgotną ściereczką - bez stosowania żrących środków chemicznych.
- Akcesoria przechowywać w suchym miejscu.