Cisza w łazience

Hałasy wiążące
się z użytkowaniem łazienki mogą być uciążliwe dla domowników. Odgłosy płynącej wody uderzającej o powierzchnię wanny czy brodzika, hałaśliwa spłuczka czy irytująca pralka - wszystko to zamknięte, w małym działającym niczym pudło rezonansowe pomieszczeniu, potrafi wrażliwych na hałas drażnić.

- Dobrym pomysłem na ograniczenie hałasów
dobiegających z naszej łazienki może być odpowiednia przebudowa jej wnętrza.
– mówi Jacek Melewski ze Składu budowlanego Vox w Poznaniu - Stosując konstrukcje oparte na przykład na płytach gipsowo-włóknowych i używając wypełnienia z wełny mineralnej możemy wydatnie ograniczyć przenoszenie drgań na ściany, a tym samym wyciszyć naszą łazienkę. Dlatego zastosowanie odpowiedniego materiału na obudowę ściany, jakim jest płyta gipsowo-włóknowa, da zadowalające efekty. Jest to materiał bardziej odporny na wilgoć od klasycznej płyty kartonowo-gipsowej, przez co nadaje się do zastosowania w łazience. Powierzchnie płyt gipsowo-włóknowych są dobrym podłożem do ułożenia płytek ceramicznych.

Dodatkową
zaletą jest fakt, że jest to materiał wytrzymały, łatwy w transporcie i montażu. W przypadku obudowy ścian oraz w przypadku sufitów zaleca się stosowanie konstrukcji z profili stalowych CW i UW (dotyczy ścian) lub profili CD i UD (dotyczy sufitów) lub listew drewnianych o wymiarach 50 x 30 mm. Całość wypełniamy materiałem dźwiękochłonnym i izolacyjnym, na przykład wełną mineralną. W powstałych przestrzeniach pomiędzy płytą a powierzchnią ściany możemy również poprowadzić przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych. Miejsca szczególnie narażone na działanie wody - ściany kabiny prysznicowej - należy zagruntować odpowiednim środkiem bitumicznym. Narożniki w takich miejscach powinniśmy dodatkowo uszczelnić spoinową taśmą uszczelniającą.